### Introduction

Merci d'avoir choisi le HDMI 4x1 PiP Video Processor LINDY. Le PiP Video Processor permet aux signaux de quatre différentes sources d'être intégrés dans l'affichage d'un seul écran, pour une visualisation en Multi-View, Picture in Picture, Overlay (Chromakey). Ce produit riche de fonctionnalités a été conçu pour être utilisé dans différents cas de figures et applications, tels que:

- Affichage publicitaire
- Présentation numérique
- Diffusion & Contrôle
- CCTV, Surveillance & Contrôle
- Conférence & salle de réunion

### Contenu de l'emballage

- HDMI 4x1 PiP Video Processor
- Télécommande IR
- Alimentation multi-pays 12V 3A (UK/EU/US/AUS)
- CD de pilotes
- Ce manuel

#### Caractéristiques

- Allows 4 HDMI Inputs to be shown on a single HD displays in 4 modes
  - Mode PiP: Picture in Picture
  - Mode multifenêtres: affichage de 2 4 entrées simultanément
  - Mode Overlay: Picture On Picture avec Chromakey
- Commutation transparente entre les sources HDMI
- Taille de canal et réglage de position définissable par utilisateur
- Sélection audio indépendante
- Contrôlé via contrôle On-panel (boutons en façade), télécommande IR, RS-232 et Telnet
- Réglage contraste, luminosité, saturation et teinte
- Fonction mémorisation pour sauvegarder 4 configurations utilisateur
- Peut être utilisé avec les extenders HDMI LINDY, pour atteindre un affichage déporté

### Spécifications

- Ports d'entrées: 4 x HDMI femelle
- Résolutions en entrée: 480i 1080p\*
- Ports de sortie: 1 x HDMI femelle
- Résolution en sortie: 1080p
- Prise en charge audio: LPCM 2CH, 6CH, 8CH, AC3, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD & DTS-HD
- Ports de contrôle: RJ45 (Telnet) & Série DB-9 mâle (RS-232)
- Bande passante vidéo: 225MHz/6.75Gbit/s
- Puissance: 15W
- Poids: 2.95 kg
- Dimensions: 436x247x44mm (LxlxH)

# Manuel Utilisateur

#### Vue d'ensemble & Utilisation





### 1. Fenêtre IR

Reçoit les commandes IR provenant de la télécommande incluse dans la livraison

### 2. Power

Commute le Switch On/Off

- 3. Menu
  - Appuyez pour lancer le menu OSD
  - Appuyez pour faire une sélection de menu dans l'OSD
- 4. Boutons -/+

Utilisez ces boutons pour la navigation haut/bas dans l'OSD

## 5. Sélection de canaux (Channel Input 1 – 4)

 Utilisez les boutons Channel Input pour naviguer entre les entrées disponibles pour chaque canal; utilisez le bouton Input Channel 1 pour contrôler le canal 1, Input Channel 2 pour contrôler le canal 2, etc. Par exemple, si vous avez sélectionné le canal 1, par défaut ceci affichera l'entrée 1, en appuyant le bouton Channel Input 1 l'entrée commutera sur l'entrée 2, d'autres appuis commuteront l'entrée sur 3, puis 4 et de retour sur 1.

## 6. Mode fenêtre (Window Mode A – H)

- Window A uniquement l'entrée sélectionnée sur le canal 1 s'affichera.
- Window B uniquement l'entrée sélectionnée sur le canal 2 s'affichera.
- Window C uniquement l'entrée sélectionnée sur le canal 3 s'affichera.
- Window D uniquement l'entrée sélectionnée sur le canal 4 s'affichera.
- Window E Les entrées sélectionnées sous les canaux 1 4 s'afficheront dans une grille 2 x 2.
- Window F L'entrée sélectionnée sur le canal 4 s'affichera sur la moitié droite de l'écran, les entrées sélectionnées pour les canaux 1 – 3 s'afficheront sur la moitié gauche de l'écran.
- Window G L'entrée sélectionnée sur le canal 1 s'affichera en plein écran, avec les entrées sélectionnées sous les canaux 2 – 4 qui s'afficheront (Picture in Picture) dans le bas de l'écran.
- Window H Les entrées sélectionnées sous les canaux 1 4 s'afficheront dans une grille 4 x 1.

### Panneau arrière



Connectez sur ces ports vos appareils sources HDMI tel que PC, Blu-ray etc

## 2. HDMI Out

Connectez votre affichage HDMI sur ce port

### 3. Control

Connectez ici votre réseau Ethernet pour le contrôle en Telnet

### 4. USB Service Only

Réservé aux services constructeur uniquement

5. RS-232

Pour la connexion à un PC/Notebook ou unité de contrôle distante

6. DC 12V

Connectez ici l'alimentation 12V fournie

### Télécommande

## 1. Power

Commute le Switch sur on/off

- 2. Info Appuyez pour afficher les paramètres actuels du Switch
- Window Mode (A H) Fournit la même fonction que les boutons du panneau avant
- Channel Input (1 4)
  Fournit la même fonction que les boutons du panneau avant
- 5. Mute
  - Appuyez pour couper le son
- 6. Boutons Navigation/Sélection

Appuyez pour naviguer dans l'OSD et faire une sélection

- 7. Menu Appuyez pour entrer dans le menu OSD
- 8. Exit
  - Appuyez pour sortir du menu OSD
- 9. FAV. (1 4)

Rappel les paramètres enregistrés à l'emplacement correspondant

## 10. Sélection Audio

Appuyez pour sélectionner l'audio des entrées 1 – 4

### **11. Fade In/Out** Appuyez ici pour commuter la fonction Fade-in-out on/off

12. Chromakey\*

Appuyez pour entrer en mode Chroma, où CH1est le fond et CH2 est l'image supérieure

13. Mirror\*

Appuyez pour afficher une image miroir de l'entrée sélectionnée

14. Rotate\*

Appuyez pour pivoter l'entrée: 90<sup>°</sup> à droite, 90<sup>°</sup> à gauche et 180<sup>°</sup> (Flip)

\*Ces caractéristiques ne sont disponibles qu'en modes Window A – D



### Schéma des connexions



### Modes de sorties vidéo

- Window A L'entrée sélectionnée pour Channel 1 s'affiche. Window B – L'entrée sélectionnée pour Channel 2 s'affiche.
- Window C L'entrée sélectionnée pour Channel 3 s'affiche. Window D – L'entrée sélectionnée pour Channel 4 s'affiche.

L'exemple montre Window A sélectionné, de sorte que l'entrée sélectionnée pour Channel 1 s'affiche.

Window E – Les entrées sélectionnées sous Channels 1 – 4 s'affichent dans une grille 2 x 2.

Window F – L'entrée sélectionnée sous Channel 4 s'affiche sur la moitié droite de l'écran, les entrées sélectionnées pour Channels 1 - 3 s'affichent dans la moitié gauche de l'écran.



1

3





2

4



		Standard	Ajustée
Channel 1	Horizontale	0000	0000
	Verticale	0000	0000
Channel 2	Horizontale	0105	0210
	Verticale	0700	0120
Channol 3	Horizontale	0710	0710
Chainer 5	Verticale	0700	0120
Channel 4	Horizontale	1315	1210
	Verticale	0700	0120

## Chromakey

Cette fonction spécifique est conçue pour un recouvrement image sur image. Elle fonctionne en utilisant Channel 1 comme fond d'écran et Channel 2 comme couche supérieure. La couleur de la couche supérieure de Channel 2 est généralement unique, elle pourra être retirée simplement au niveau du menu OSD. Les paramètres RGB pour la vidéo de Channel 2 peuvent être ajustés pour déterminer la transparence afin de rendre Channel 1 visible. Lorsque les entrées 1 ou 2 n'ont pas de source connectée un message d'alerte apparaitra dans l'OSD.

### Contrôle RS-232, Telnet & OSD

### Protocoles RS-232

HDMI PiP Switch	
PIN	Affectation
1	NC
2	Тx
3	Rx
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

Affectation
NC
Rx
Tx
NC
GND
NC
NC
NC
NC

Baud Rate	115200bps
Data Bit	8
Parity	None
Flow Control	None
Stop Bit	1

## **Manuel Utilisateur**

### Commandes RS-232 & Telnet

Utilisez TCP/IP (Port 23) pour la communication Telnet.

Toutes les commandes sont sensibles à la casse et ne seront exécutées qu'après un retour chariot.

### Davantage de détails sur Ethernet Telnet / télécommande / RS232

Merci de lire les détails d'utilisation dans la partie anglaise du manuel.

Commande	Action
POW000	OFF
POW001	ON
WND001	Change vers Window A
WND002	Change vers Window B
WND003	Change vers Window C
WND004	Change vers Window D
WND005	Change vers Window E
WND006	Change vers Window F
WND007	Change vers Window G
WND008	Change vers Window H
CH1001	Change Channel 1 vers Source 1
CH1002	Change Channel 1 vers Source 2
CH1003	Change Channel 1 vers Source 3
CH1004	Change Channel 1 vers Source 4
CH2001	Change Channel 2 vers Source 1
CH2002	Change Channel 2 vers Source 2
CH2003	Change Channel 2 vers Source 3
CH2004	Change Channel 2 vers Source 4
CH3001	Change Channel 3 vers Source 1
CH3002	Change Channel 3 vers Source 2
CH3003	Change Channel 3 vers Source 3
CH3004	Change Channel 3 vers Source 4
CH4001	Change Channel 4 vers Source 1
CH4002	Change Channel 4 vers Source 2
CH4003	Change Channel 4 vers Source 3
CH4004	Change Channel 4 vers Source 4
MUT000	Mute Off
MUT001	Mute On
FAD000	Fade In-Out Off
FAD000	Fade In-Out Off

Commande	Action
FAD001	Fade In-Out On
AUD001	Change Sortie Audio vers Source 1
AUD002	Change Sortie Audio vers Source 2
AUD003	Change Sortie Audio vers Source 3
AUD004	Change Sortie Audio vers Source 4
CHR000	Fonction Chromakey Off
CHR001	Fonction Chromakey On
MIR000	Fonction Mirror Off
MIR001	Fonction Mirror On
ROT000	Fonction Rotation Off
ROT001	Fonction Rotation R
ROT002	Fonction Rotation L
ROT003	Fonction Rotation Up-Side Down
SFA001	Sauve format fenêtre vers FAV 1*
SFA002	Sauve format fenêtre FAV 2*
SFA003	Sauve format fenêtre FAV 3*
SFA004	Sauve format fenêtre FAV 4*
RFA001	Rappel format de FAV 1
RFA002	Rappel format de FAV 2
RFA003	Rappel format de FAV 3
RFA004	Rappel format de FAV 4
IO1000	Channel 1 Image Off
IO1001	Channel 1 Image On
IO2000	Channel 2 Image Off
IO2001	Channel 2 Image On
IO3000	Channel 3 Image Off
IO3001	Channel 3 Image On
IO4000	Channel 4 Image Off
IO4001	Channel 4 Image On

\*Ne fonctionne pas lorsque Window A – D sont choisis

## Menu On-Screen-Display (OSD)

Main Menu	1 <sup>st</sup> Layer	2 <sup>nd</sup> Layer	3 <sup>rd</sup> Layer
		CH 1	0 – 100 (50)
		CH 2	0 – 100 (50)
	Brightness Ajustement	CH 3	0 – 100 (50)
	(règlage luminosité)	CH 4	0 – 100 (50)
		Value Reset (reset valeur)	
		Menu Exit (sortie menu)	
		CH 1	0 – 100 (50)
		CH 2	0 – 100 (50)
	Contrast Adjust	CH 3	0 – 100 (50)
	(règlage contraste)	CH 4	0 – 100 (50)
		Value Reset (reset valeur)	
		Menu Exit (sortie menu)	
Image Adjust		CH 1	0 – 100 (50)
(règlage image)		CH 2	0 – 100 (50)
	Hue Adjust	CH 3	0 – 100 (50)
	(règlage teinte)	CH 4	0 – 100 (50)
		Value Reset (reset valeur)	
		Menu Exit (sortie menu)	
		CH 1	0 – 100 (50)
		CH 2	0 – 100 (50)
	Saturation	CH 3	0 – 100 (50)
	Saturation	CH 4	0 – 100 (50)
		Value Reset (reset valeur)	
		Menu Exit (sortie menu)	
	Picture Reset (reset image)		
	Menu Exit (sortie menu)		
		Size (taille – où Width= largeur & Height= hauteur)	CH 1 Wxxx Hxxx
			Width Unit (unité)
			Width Ten (dizaine)
			Width Hundred (cent.)
			Height Unit
			Height Ten
			Height Hundred
	Channel 1 Select	Position	CH 1 Wxxx Hxxx
			Horizontal Unit
			Horizontal Ten
Window Setup			Horizontal Hundred
(parametres tenetre)			Vertical Unit
			Vertical Ten
			Vertical Hundred
		Image Output On/Off (sortie image)	
		Window Reset (reset fenêtre)	
		Menu Exit	
	Channel 2 Select		CH 2 Wxxx Hxxx
		Size (taille)	Width Unit
			VVIdth Hundred
			Height Unit

# Manuel Utilisateur

# Français

Main Menu	1 <sup>st</sup> Layer	2 <sup>nd</sup> Layer	3 <sup>rd</sup> Layer
	1* Layer  2 <sup>nd</sup> Layer    Chanel 2 Select (suite)  Position    Image Output On/Off ( Window Reset (reset fit Menu Exit(sortie menu    Size (taille)    Channel 3 Select    Image Output On/Off ( Window Reset (reset fit Menu Exit (sortie menu    Image Output On/Off ( Window Reset (reset fit Menu Exit (sortie menu    Image Output On/Off ( Window Reset (reset fit Menu Exit (sortie menu    Channel 4 Select    Position    Image Output On/Off ( Window Reset (reset fit Menu Exit (sortie menu		Height Ten
			Height Hundred
			CH 2 Wxxx Hxxx
			Horizontal Unit
	Chanel 2 Select (suite)	Position	Horizontal Ten
			Horizontal Hundred
			Vertical Unit
			Vertical Ten
			Vertical Hundred
		Image Output On/Off (sortie image)	
		Window Reset (reset fenêtre)	
		Menu Exit(sortie menu)	
			CH 3 Wxxx Hxxx
			Width Unit
		0:	Width Ten
		(taille)	Width Hundred
		(	Height Unit
			Height Ten
			Height Hundred
			CH 3 Wxxx Hxxx
	Channel 3 Select		Horizontal Unit
			Horizontal Ten
		Position	Horizontal Hundred
			Vertical Unit
Window Setup			Vertical Ten
(Suite)			Vertical Hundred
		Image Output On/Off (sortie image)	
		Window Reset (reset fenêtre)	
		Menu Exit (sortie menu)	
		Size (taille)	CH 4 Wxxx Hxxx
			Width Unit
			Width Ten
			Width Hundred
			Height Unit
			Height I en
			Height Hundred
	Channel 4 Select	Position	CH 4 WXXX HXXX
			Horizontal Ten
			Vertical Unit
			Vertical Lundrod
		Image Output On/Off (sortic image)	
		Window Peset (reset fonêtre)	
		Menu Evit (sortie menu)	
	FAV. Store		